

DECAL

VLOEIBARE ONTKALKER VOOR ELEKTRISCHE TOESTELLEN



DECAL verwijdt doelmatig elke kalkafzetting in koffiezetapparaten, waterketels, luchtbevochtigers, was- machines, voor huishoudelijke als industriële toepassingen.

DECAL lost ketelsteen op zonder borstelen. Bevat geen sterke of agressieve zuren. Grondige ontkalking zonder de toestellen te beschadigen. Voorzien van een kleurindicator d.w.z. een rode kleur betekent dat de ontkalker actief is, een gele kleur wijst op verzadiging; in dit geval nog wat DECAL toevoegen.

GEBRUIK

KOFFIEZETAPPARATEN: 20cl op 30cl water. Toestel aanzetten, deze oplossing in het waterreservoir gieten en voor de helft laten doorlopen. Het toestel gedurende 10 min. uitschakelen, terug aanzetten en dan de rest laten doorlopen. Vervolgens 3 maal de vergaarbak volledig vullen met proper water en laten doorspoelen.

WATERKETELS: 20cl op 1 liter water. Deze oplossing gedurende 15 min. laten inwerken. Daarna goed naspoelen met proper water.

WASMACHINES: 50cl in de lege machine gieten en een wasbeurt van 90°C verrichten (zonder wasgoed). Deze behandeling twee maal per jaar uitvoeren.

STOOMSTRIJKIJZERS: nooit in het apparaat GIETEN, dient enkel om de strijkzool te ontkalken. Na behandeling goed naspoelen met proper water.

OPGELET! Zich ervan vergewissen of er geen tegenaanwijzingen zijn van de fabrikant van het toestel! DECAL is niet geschikt voor sterke kalkafzettingen. Gelieve daarvoor DECAL-MZ te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Heldere vloeistof
Kleur	Rood
Geur	Reukloos
Houdbaarheid	Vorstvrij bewaren
Stabiliteit	Onbepikt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
	Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking	12 x 1L, 4 x 5L, 10L, 20L
UFI	0330-C0D9-700T-NWGE

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.



DECAL

DETARTRANT LIQUIDE POUR APPAREILS ELECTRIQUES



DECAL élimine tout dépôt de tartre dans des cafetières électriques, des bouilloires, des humidificateurs, des machines à lessiver, etc.

DECAL dissout tout le tartre sans qu'il faille brosser. Ne contient pas d'acides forts ou agressifs. Pourvu d'un indicateur par couleur, c'est-à-dire qu'une couleur rouge signifie que le détartrant est actif, qu'une couleur jaune indique une saturation: dans ce dernier cas, il faut encore ajouter un peu de DECAL.

MODE D'EMPLOI

CAFETIERES ELECTRIQUES: 20 cl sur 30 cl d'eau. Mettre l'appareil en fonctionnement, verser cette solution dans le réservoir d'eau et en laisser passer la moitié. Débrancher l'appareil durant 10 min., puis le remettre en route et faire passer le reste. Ensuite, remplir complètement le réservoir 3 fois d'eau propre et procéder au rinçage..

BOUILLOIRES: 20 cl sur 1 litre d'eau. Laisser agir cette solution pendant 15 min. Ensuite, rincer convenablement à l'eau propre.

MACHINES A LESSIVER: verser 50 cl dans la machine vide et lancer une lessive à 90°C (sans linge). Effectuer ce traitement deux fois par an.

FERS A VAPEUR: ne peut jamais être versé dans l'appareil lui-même mais il sert seulement à détartrer la semelle du fer à repasser. Après traitement, bien rincer à l'eau propre.

ATTENTION! S'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications de la part du fabricant de l'appareil ! DECAL n'est pas approprié pour d'importants dépôts de tartre. Prière d'utiliser dans ce cas DECAL-MZ

DONNEES TECHNIQUES

Apparence	Fluide transparent
Couleur	Rouge
Odeur	Inodore
Conservation	Conserver à l'abri du gel
Stabilité	Illimitée à température ambiante, en conditionnement fermé
	Conservez le produit dans son emballage d'origine fermé et protégez-le du soleil et des températures extrêmes.
Conditionnement	12 x 1L , 4 x 5L, 10L, 20L
UFI	0330-C0D9-700T-NWGE

SIGNES ET PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Toujours consulter une fiche de données de sécurité.

Ces données sont toujours fournies à titre indicatif. L'utilisateur de nos produits est seul responsable du respect des prescriptions légales en matière de sécurité. Tout dommage découlant d'une mauvaise utilisation est à charge de l'utilisateur.

